

¿CÓMO MONTAR LA ESTRUCTURA DE TU MOISÉS?

ADVERTENCIA

· El capazo deberá situarse siempre sobre un suelo horizontal, firme y seco.

· Alejar de fuentes de calor tales como aparatos de calefacción eléctrica, etc... por el riesgo de incendio.

· No dejar el capazo y el soporte próximo a una pared u otro obstáculo con el fin de evitar atrapamientos.

· El soporte debe ser utilizado por capazos de dimensiones máximas de 800 mm de largo y 400 mm de ancho.

NO ES SEGURO USAR CON OTROS PRODUCTOS

· No debe ser utilizado por niños que puedan sentarse, arrodillarse o levantarse solos.

· No añadir ningún componente adicional que afecte a la estabilidad.

· No utilizar si se rompe, quiebra o pierde alguna pieza de la misma.


· Todos los dispositivos del montaje deben estar siempre convenientemente ajustados, y los tornillos no deben estar sueltos pues el niño podría pincharse o engancharse con la ropa o accesorios.

· No permitir que los niños jueguen sin vigilancia en las proximidades del capazo cuando este siendo utilizado.


· Cuando no se use debe guardarse lejos del alcance de los niños.

· Limpiar con un paño ligeramente humedecido y secar con un paño inmediatamente.


CONFORME A LA NORMA EN 1466: 2004




Paso 1. Unir pieza C y D, mediante tornillo F con embellecedor (H).



Paso 2. Unir pieza B y C, mediante 8 tornillos G (dos en el interior de las cuatro piezas C).



Paso 3. Unir dos extremos de la pieza A, a C mediante dos tornillos E.



Paso 4. Unir el otro extremo de la pieza A, a C mediante dos tornillos E.

A (x4)		B (x2)		C (x4)		D (x4)	
E (x4)		F (x4)		H (x8)		G (x8)	